

Courtesy of TubeSound.com

HEATER CONNECTION CHART

SOCKET NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HIGH PIN NO.	5	2	5	7	8	8	3	8	12	12	5	4	7
RETURN PIN NO.	4	1	4	2	7	2	1	1	1	10	4	3	1

Model 1100
TUBE TESTER